

# BTM-KNX

## BUSZOS PORT A KNX RENDSZERHEZ

Fő port KNX rendszerhez, nélkülözhetetlen az **INT-KNX** modul KNX alapvonalhoz való csatlakoztatásához

