

# ACX-100

## EXPANDÉR ZÓN A VÝSTUPŮ K ACU-100, 4 ZÓNY, 8 VÝSTUPŮ, KOMUNIKAČNÍ SBĚRNICE, TAMPER

Expandér vstupů a výstupů ACX-100 je určen pro spojení s bezdrátovou základnovou stanicí **ACU-100**. Jeho použitím dojde k rozšíření o dalších 8 výstupů a 4 řídicí vstupy. K základnové stanici lze připojit až 5 těchto expandérů. Výstupy tak i vstupy mají stejné vlastnosti jako výstupy a vstupy základnové stanice **ACU-100**.



### TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí	II
Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Proudové zatížení výstupů	50 mA
Rozměr krytu	72 x 118 x 24 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	70 mA
Max. proudová spotřeba	70 mA



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.