

# BTM-KNX

## SBĚRNICOVÝ PORT PRO SYSTÉM KNX

Sběrníkový port pro systém KNX vyžadovaný pro  
připojení sběrníkového modulu **INT-KNX**.

