

# BTM-KNX

## SBĚRNICOVÝ PORT PRO SYSTÉM KNX

Sběrnicový port pro systém KNX vyžadovaný pro připojení sběrnicového modulu **INT-KNX**.