

# BRACKET E-6

SABOTAGESENSOR (1 SCHALTER NO/NC, LÄNGE DER LEITUNGEN 50 CM)

BRACKET E-6 ist Teil des Distanzhalters **BRACKET E** zur Wand- und Deckenmontage.

Der Sensor wird an zwei Stellen des Halters BRACKET E montiert:  
am Boden **BRACKET E-4 (GY)** und am Einsatz **BRACKET E-2A (GY)** oder an der Kugelkopfhalterung **BRACKET E-5 (GY)**.

