

# BTM-KNX

## ШИННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМЫ KNX

Шинный соединитель для системы KNX, необходимый для подключения модуля **INT-KNX** к шине KNX.