

# ARF-200

## TESTER ÚROVNĚ RÁDIOVÉHO SIGNÁLU

Tester **ARF-200** umožňuje zkontrolovat sílu rádiového signálu přijímaného a přenášeného bezdrátovými zařízeními systému **ABAX 2**. Umožňuje také zkontrolovat úroveň rádiového rušení ve frekvenčním pásmu používaném zařízeními ABAX 2. Vzhledem k tomu, že test rušení nevyžaduje registraci testeru v systému ABAX 2, lze jej provést v prostorách, kde bezdrátový systém ještě není nainstalován.

- schopnost zkontrolovat sílu rádiového signálu v místě, kde je nainstalováno zařízení ABAX 2
- dva provozní režimy ke kontrole síly signálu:
  - přijatý testerem od kontroléru
  - přijatý kontrolérem od testeru
- schopnost kontrolovat úroveň rádiového rušení ve všech 4 kanálech systému ABAX 2
- LED indikátor síly rádiového signálu
- LED indikátory provozního režimu
- vestavěný piezoelektrický měnič pro zvukový signál
- vestavěná nevyměnitelná baterie
- indikátor stavu baterie

## TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	0°C...+55°C
Max. proudová spotřeba	23 mA
Hmotnost	104 g
Pracovní frekvence	868,0 ÷ 868,6 MHz
Rozměry	68 x 194 x 32 mm
Maximální dobíjecí proud akumulátoru	2 A
Napětí USB	5 V DC
Typ konektoru USB	micro USB typu B
Akumulátor (lithium-polymerový)	3,7 V / 600 mAh
Spotřeba proudu v pohotovostním režimu (tester vypnutý)	100 µA
Maximální proudový odběr z USB	250 mA

