

# PIN5/RJ-TTL

## CÂBLE POUR CONNECTER LE MODULE ETHM-1 AUX CENTRALES VERSA

PIN5/RJ-TTL est un câble destiné à connecter des connecteurs des modules ETHM-1 et ETHM-1 Plus avec des connecteurs RJ des centrales VERSA.

- câble pour connecter le module **ETHM-1**, **ETHM-1 Plus** avec la centrale **VERSA**

