

# PIN5/PIN5

## ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ RS-232 (ΕΞΑΡΤΗΜΑ)

Καλώδιο για τη σύνδεση της θύρας RS 232 για μονάδες εξοπλισμένες με pin5 υποδοχή (**INTEGRA**, **CA-64/MDM56 BO** μόντεμ, **GSM** modules, **ISDN**, **ETHM-1**, **ETHM-1 Plus**)

