

# INT-SF-W

## TASTIERA DI PARTIZIONE

La tastiera di partizione **INT-SF** consente di controllare il funzionamento del sistema INTEGRA. Per mantenere un design uniforme dei controlli, si consiglia di utilizzare la tastiera di partizione INT-SF nei sistemi in cui sono installate **INT-KLFR, INT-TSI, INT-TSG2, INT-TSH2 e INT-KSG**.

- retroilluminazione della tastiera di colore bianco
- comando di una partizione del sistema
- possibilità di attivare manualmente allarme INCENDIO, MEDICO e PANICO
- LED di indicazione dello stato della partizione
- segnalazione acustica degli eventi nel sistema selezionati
- funzioni di controllo accessi
- relè di comando per elettroserratura, dispositivo di blocco o blocco elettromagnetico
- ingresso per il controllo dello stato della porta
- disponibile nella versione bianca (**INT-SF-W**) e nera (**INT-SF-B**)



### SCHEDA TECNICA

|   |                  |
|---|------------------|
| Tensione di alimentazione (±15%)            | 12 V DC          |
| Temperatura di lavoro                       | -10°C...+55°C    |
| Assorbimento di corrente in stato di pronto | 20 mA            |
| Assorbimento di corrente massimo            | 40 mA            |
| Peso  | 180 g            |
| Umidità massima                             | 93±3%            |
| Dimensioni                                  | 80 x 143 x 25 mm |
| Classe ambientale EN50130-5                 | II               |
| Uscita relè (carico resistivo)              | 1 A / 30 V DC    |