

# ROP-400/EU

## ADRESSEERBARE HANDBRANDMELDER

De **ROP-400** handbrandmelder wordt gebruikt om handmatig een alarm te activeren wanneer er brand wordt ontdekt. Hij is ontworpen om te werken in de lus van de **ACSP-402** adresseerbare brandmeldcentrales.

- resetbaar kunststof element
- **ROP-KEY-U** sleutel (verkocht in set) om te:
  - testen
  - resetten
- led indicator
- dubbelzijdige kortsluiting isolator
- voeding vanuit de lus
- optionele opbouwbehuizing – **ROP-BT / ROP-BS**
- optionele beschermkap om onbedoelde activering te voorkomen – **ROP-FLAP**



### TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfstemperatuur	-10°C...+55°C
Gewicht	86 g
Maximale luchtvochtigheid	95%
Afmetingen	87 x 87 x 40 mm
Stroomverbruik bij detectie	170 µA
Stroomverbruik bij een luid alarm	450 µA
Voedingsspanning	18...26 V DC

