

# RJ/PIN5

## RS-232 KABEL

De RJ/PIN5 is een kabel voor het verbinden van RS-poorten van **INTEGRA** systemen met een RJ aansluiting naar communicatie modules met een PIN-5 aansluiting, dat wil zeggen GSM, ISDN-MOD, ETHM-1, ETHM-1 Plus, evenals het MDM56 BO modem.

- kabel voor aansluiting van RS-poorten van **INTEGRA** systemen die uitgerust zijn met een RJ aansluiting naar modules met een PIN-5-aansluiting (**MDM56 BO** modems, **GSM**, **ISDN-MOD**, **ETHM-1**, **ETHM-1 Plus** modules)