

# INT-KNX

## МОДУЛЬ ИНТЕГРАЦИИ С СИСТЕМОЙ KNX

Модуль INT-KNX позволяет интегрировать систему охранной сигнализации INTEGRA с системой KNX, благодаря чему ПКП может управлять исполнительными устройствами (активаторами), подключенными к магистрали KNX, а шинные устройства могут управлять системой охранной сигнализации. Этим способом сочетание гибкости системы **INTEGRA** с широкой гаммой устройств KNX расширяет возможности этих систем.

### Свойства:

- управление исполнительными устройствами (активаторами) KNX с помощью системы **INTEGRA**,
- прием информации из системы KNX приемно-контрольным прибором INTEGRA,
- подключение к шине KNX с помощью шинного соединения (BTM)
- настройка модуля с помощью бесплатного ПО **DLOADX**

### В состав комплекта входит:

Модуль **INT-KNX**, переходник RJ11/BTM, руководство по эксплуатации



## ТЕХДААННЫЕ

Класс среды	II
Напряжение питания ( $\pm 15\%$ )	12 В DC
Габаритные размеры платы электроники	57 x 80 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	35 мА
Максимальное потребление тока	35 мА
Вес	140 г
Максимальная влажность воздуха	93 $\pm 3\%$