

# BRACKET E-1

## HAUPTTEIL

BRACKET E-1 ist Teil des Distanzhalters **BRACKET E** zur Wand- und Deckenmontage.

Der Hauptteil ermöglicht:

- Befestigung der Kugelkopfhalterung **BRACKET E-5 (GY)**
- Befestigung von Einsatz **BRACKET E-2A (GY)** oder **BRACKET E-2B (GY)**.

BRACKET E-1 kann direkt auf dem Boden **BRACKET E-4 (GY)** oder auf dem Distanzstück **BRACKET E-3 (GY)** platziert werden.

