

# STAM-2 BS

## STAM-2 SOFTWARE

STAM-2 BS ist ein Satz, der die **STAM-2** Software in der Basisversion mit Lizenz für 3 Arbeitsplätze und den USB Kopierschutzstecker enthält. Er ist vorgesehen u. a. für Benutzer, die eine **STAM-1** Leitstelle besitzen und deren Möglichkeiten um die Funktionalitäten der Leitstelle STAM-2 erweitern wollen.

- **STAM-2** Software (Lizenz für 3 Arbeitsplätze)
- Kopierschutzstecker