

INT-KNX

MODUL ZUR INTEGRATION MIT DEM KNX-SYSTEM

Das INT-KNX Modul ermöglicht die Integration des INTEGRA Alarmsystems mit dem KNX-Netz. Auf diese Weise kann die INTEGRA Alarmzentrale nicht nur die an den KNX-Bus angeschlossenen Schaltaktoren steuern, aber es besteht auch die Möglichkeit, eine Rückmeldung aus dem KNX-Netz an die Zentrale zu übertragen. Dies erlaubt, die Flexibilität des INTEGRA Systems mit zahlreichen KNX-Komponenten zu verbinden, was die Möglichkeiten beider Installationen erweitert.

Eigenschaften:

- Steuerung der KNX Schaltaktoren über das INTEGRA System,
- Empfang von Informationen aus dem KNX System über die INTEGRA Zentrale,
- Anschluss an den KNX Bus mittels des BTM Busankopplers
- Konfiguration der Funktionen des Moduls über das DloadX Programm

Der Satz enthält:

INT-KNX Modul, Zwischenstecker RJ11/BTM, Bedienungsanleitung



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Umweltklasse | II |
| Spannungsversorgung (±15%) | 12 V DC |
| Abmessungen der Elektronikplatine | 57 x 80 mm |
| Betriebstemperatur | -10...+55 °C |
| Ruhestromaufnahme | 35 mA |
| Max. Stromaufnahme | 35 mA |
| Gewicht | 140 g |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 93 ±3% |