

INT-RS Plus

INTERFACE ZUR INTEGRATION DER SYSTEME

Das Modul **INT-RS Plus** erlaubt, die Alarmsysteme **INTEGRA**, **INTEGRA Plus** und der Zentrale **INTEGRA 256 Plus** mit externen Geräten oder mit dem Computer zu integrieren. **INT-RS Plus** ermöglicht die Verwaltung der Zentralen von anderen Firmen per Fernzugriff.

- RS-232 Schnittstelle für Anschluss an den Bedienteilbus
- Kommunikation mit dem Programm **GUARDX**
- Bedienung der Aufschaltung via RS-232
- offener Protokoll für Integration mit anderen Systemen (Implementierung des RS232-Protokolls auf der Seite des Fremdsystems erforderlich)
- galvanische Trennung zum Schutz der Potentiale

TECHNISCHE DATEN

Umweltklasse	II
Spannungsversorgung ($\pm 15\%$)	12 V DC
Abmessungen der Elektronikplatine	57x80 mm
Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Ruhestromaufnahme	35 mA
Max. Stromaufnahme	40 mA
Gewicht	42 g