

WZ-400

PILOTO INDICADOR DE ACCIÓN DIRECCIONABLE

El piloto indicador de acción **WZ-400** informa por medio de los diodos LED sobre determinados eventos en el sistema de alarma de incendios. Los eventos pueden referirse a:

- un sólo detector/módulo de línea lateral:
 - notificación de la alarma por un detector/módulo,
 - avería del detector / módulo,
 - bloqueo del detector / módulo
- zonas:
 - alarma en zona
 - avería del dispositivo de la zona
 - bloqueo del dispositivo de la zona
- grupos:
 - activación de las sirenas del grupo
 - avería del dispositivo del grupo
 - bloqueo del dispositivo del grupo

El piloto indicador está diseñado para funcionar en la línea de control de la central de alarma de incendios direccionable **ACSP-402**.

- señalización óptica por medio de los diodos LED
- señalización controlada por la central:
 - posibilidad de vincular el indicador con un sólo diodo, un sólo módulo de línea lateral, zona o grupo
 - elección de eventos señalizados
- aislador bilateral de cortocircuitos
- alimentación desde la línea de control

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones de la caja	84 x 84 x 30 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10°C...+55°C
Peso	56 g
Humedad máxima	93±3%
Consumo de la corriente en estado de supervisión	200 µA
Consumo de la corriente en estado de alarma	1,4 mA
Tensión de alimentación	18...26 V DC
Señalización de eventos (alarma de incendio)	świecenie ciągłe
Señalización de eventos (bloqueo)	wolne miganie (0,91 Hz)
Señalización de eventos (avería)	szybkie miganie (3,65 Hz)