

RS232-RSTTL

CABLE PARA LA CONEXIÓN CON EL MÓDULO ETHM-1 PLUS CON LAS CENTRALES PERFECTA 64 M Y VERSA

El cable **RS232-RSTTL** es un cable con el convertidor que sirve para conectar el conector RS232 del módulo de ethernet **ETHM-1 Plus** con el conector RS232 (TTL) de la central **PERFECTA 64 M** o las centrales de la familia **VERSA**.

- tiene terminales para conectar la alimentación de 12 V DC: en caso de la interacción con la central **PERFECTA 64 M**