

# ANT-LTE-I

## ANTENNE POUR MODULES DE COMMUNICATION

L'antenne **ANT-LTE-I** est destinée à fonctionner avec des centrales d'alarme et des modules équipés de transmetteurs cellulaires.

Utilisation : **PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL, PERFECTA 32 LTE, PERFECTA 32-WRL LTE, VERSA Plus, INTEGRA 128-WRL, GSM-X, GSM-X LTE, INT-GSM, INT-GSM LTE** et **MICRA**.

- antenne pour appareils fonctionnant en technologies : LTE, UMTS/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE
- connecteur IPX
- conçue pour montage dans les boîtiers **OPU-2 B, OPU-3 P** et **OPU-4 P**

