

INT-R

ESPANSIONE UNIVERSALE PER LETTORI DI CARD/CHIP DALLAS

Modulo di espansione per la centrale INTEGRA, che permette il collegamento di lettori di prossimità per card/chip DALLAS, allo scopo di realizzare il controllo degli accessi, e di effettuare l'inserimento/disinserimento nelle partizioni. L'espansione INT-R, si interfaccia con le centrali di allarme INTEGRA e CA-64.

Caratteristiche dell'espansore INT-R:

- gestione di 2 lettori di prossimità per card/chip DALLAS
- gestione di lettori con protocollo Wiegand 26
- relè di comando elettroserratura
- ingressi per contatti di controllo stato porta
- ingresso per pulsante di sblocco porta manuale
- funzione di sblocco per emergenza incendio
- · ingresso tamper



SCHEDA TECNICA

140 x 68 mm
-10+55 °C
12 V DC ±15%
110 mA
150 mA
80 g
5 A / 30 V DC
93 ±3%

