

INT-RS Plus

INTERFACCIA RS-232 PER INTEGRAZIONE

Il modulo **INT-RS Plus** permette di integrare un sistema di allarme basato su centrali **INTEGRA** e **INTEGRA Plus**, compresa la centrale **INTEGRA 256 Plus**. Grazie a questo modulo, le centrali possono essere gestite da software di altri produttori

- interfaccia RS-232 installabile su bus tastiera
- compatibile con programma **GUARDX**
- gestione allarmi tramite RS-232
- protocollo aperto per integrazione (richiede l'implementazione del protocollo RS-232 nel sistema di terze parti)
- separazione galvanica per la protezione dalla differenza di potenziale



SCHEMA TECNICA

Classe ambientale	II
Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Dimensioni della scheda elettronica	57x80 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	35 mA
Assorbimento di corrente massimo	40 mA
Peso	42 g

