

BTM-KNX

BUS MODULE VOOR KNX SYSTEMEN

Bus module voor KNX systemen, benodigd voor het aansluiten van een INT-KNX module op de KNX bus.