

UWAGA

Przed przeprowadzeniem aktualizacji programu, koniecznie zapoznaj się z poniższą informacją.

Dla bezpieczeństwa wykonaj kopię zapasową wszystkich plików bazy danych **STAM.db.**

Program **STAM-2** do poprawnej pracy wymaga uprawnień administratora na koncie użytkownika systemu Windows, z którego jest uruchamiany. W zależności od wersji systemu Windows oraz uprawnień używanego konta, plik bazy danych programu **STAM-2 Serwer** może być zapisywany w różnych lokalizacjach na dysku komputera.

W niektórych przypadkach, rozszerzenia pliku **STAM.db** mogą być ukryte, co może powodować problemy z jego odnalezieniem. W takim przypadku, należy włączyć wyświetlanie rozszerzeń plików w systemie Windows.

Lokalizacje pliku bazy danych **STAM.db**

- **Standardowa instalacja na Windows 64-bit:**
 - **Z uprawnieniami administratora:**
`C:\Program Files (x86)\Satel\STAM-2\Server`
 - **Bez uprawnień administratora:**
`C:\Users\jkowalski\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Satel\STAM-2\Server`
(gdzie `jkowalski` to nazwa konta aktualnie zalogowanego użytkownika)

Jak sprawdzić, która lokalizacja jest używana?

1. Sprawdź datę i godzinę pliku **STAM.db** w obu katalogach.
2. **Jeśli** data i godzina pliku w katalogu
`C:\Program Files (x86)\Satel\STAM-2\Server`
nie są aktualne (np. odpowiadają dacie instalacji programu), to katalog ten **nie jest używany** do zapisu bazy danych.
3. **Jeśli** data i godzina pliku w katalogu
`C:\Users\jkowalski\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Satel\STAM-2\Server`
pokrywają się z aktualną datą i godziną systemu (lub datą/godziną ostatniego wyłączenia programu), to katalog ten **jest używany** do zapisu bazy danych.

Przed aktualizacją

UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa nigdy nie nadpisuj plików STAM.db, bo może to spowodować utratę danych. Zawsze wykonaj kopię zapasową przed przeniesieniem pliku.

Jeśli baza danych znajduje się w katalogu VirtualStore, **przenieś plik **STAM.db** z:**

```
C:\Users\jkowalski\AppData\Local\VirtualStore\Program Files  
(x86)\Satel\STAM-2\Server
```

do:

```
C:\Program Files (x86)\Satel\STAM-2\Server
```

Dopiero po wykonaniu tej czynności uruchom plik instalacyjny programu **STAM-2 Serwer**

Dodatkowe zalecenia

- Po zakończeniu instalacji upewnij się, że we właściwościach skrótów do programów (pulpit, autostart), w zakładce "**Zgodność**", jest włączona opcja "**Uruchom jako administrator**".