

WZ-400

АДРЕСНЫЙ ИНДИКАТОР СРАБАТЫВАНИЯ

Индикатор **WZ-400** горением светодиодов сообщает о выбранных событиях в системе пожарной сигнализации. Эти события могут относиться к:

- отдельному извещателю / отдельному адресному модулю неадресных подшлейфов:
 - извещатель / модуль сообщает о тревоге
 - извещатель / модуль неисправен
 - извещатель / модуль заблокирован
- зоны:
 - тревога в зоне
 - неисправность устройства зоны
 - блокировка устройства зоны
- группы:
 - запуск оповещателей группы
 - неисправность устройства группы
 - блокировка устройства группы

Индикатор предназначен для работы в шлейфе сигнализации адресного пожарного приемно-контрольного прибора **ACSP-402**.

- оптическая сигнализация с помощью светодиодов
- прибор управляет сигнализацией:
 - возможность привязать индикатор к отдельному извещателю, отдельному адресному модулю неадресных подшлейфов, зоне или группе
 - выбор сигнализируемых событий
- двухсторонний изолятор КЗ
- питание от шлейфа сигнализации

ТЕХДААННЫЕ

Габаритные размеры корпуса	84 x 84 x 30 мм
Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C
Вес	56 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Потребление тока в дежурном режиме	200 мкА
Потребление тока в режиме тревоги	1,4 мА
Напряжение питания	18...26
Сигнализация событий (пожарная тревога)	świecenie ciągłe
Сигнализация событий (блокировка)	wolne miganie (0,91 Гц)
Сигнализация событий (неисправность)	szybkie miganie (3,65 Гц)

