

INT-PP

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ЗОН И ВЫХОДОВ

Модуль расширения зон и выходов предназначен для совместной работы с приемно-контрольными приборами серии: **INTEGRA** и **INTEGRA Plus**, а также с сетевыми контроллерами **ACCO-NT**. Устройство заменяет модуль **CA-64 PP**. **INT-PP** позволяет расширить систему на 8 проводных зон, а также 8 программируемых выходов: релейных и типа "открытый коллектор". Дополнительный тамперный вход позволяет обнаружить неавторизованное вскрытие корпуса, в котором установлен модуль.

- поддержка шлейфов:
 - NO, NC
 - EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (в сопряжении с приемно-контрольными приборами)
 - 3EOL (прибор INTEGRA Plus)
- поддержка вибрационных извещателей и извещателей движения рольставни
- расширение системы на 8 зон
- расширение системы на 8 выходов:
 - 4 выхода типа "открытый коллектор" OC
 - 4 релейных выхода
- возможность подключения к шине **RS-485** (обновление микропрограммы через шину)



ТЕХДААННЫЕ

Напряжение питания ($\pm 15\%$)	12 В DC
Диапазон рабочих температур	-10 °C...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	35 mA
Максимальное потребление тока	150 mA
Вес	80 г
Максимальная влажность воздуха	93 \pm 3%
Потребление тока активным реле	16 mA
Габаритные размеры	140 x 68 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Класс защиты по европейскому стандарту EN 50131 (без блока питания)	Grade 3
Класс защиты по европейскому стандарту EN 50131 (с блоком питания APS-412)	Grade 2
Выход типа OC	50 mA / 12 В DC
Релейные выходы (резистивная нагрузка)	2 A / 24 В DC