ACCO-USB

PŘEVODNÍK RS–485/USB

ACCO–USB slouží pro propojení přístupového systému **ACCO** s počítačem. Jedná se převodník umožňující připojení sběrnice RS–485 prostřednictvím sériového portu USB k počítači s nainstalovaným programem **ACCO–SOFT–LT**. Díky němu získává administrátor systému jednoduchý a pohodlný přístup ke všem prvkům systému. Možnost přímého připojení čtečky bezkontaktních karet **ACCO–USB–CZ** zajistí jednoduché přidávání nových uživatelů a správu jejich oprávnění. Převodník nevyžaduje instalaci speciálních ovladačů. Je napájený přímo z USB konektoru.

- připojení komunikační sběrnice RS–485 systému **ACCO k** PC prostřednictvím USB portu
- konektor RJ–45 pro připojení čtečky bezkontaktních karet **ACCO–USB–CZ**
- napájení z USB portu počítače
- jednoduchá instalace typu Plug&Play
- LED–ky informující o stavu zařízení

TECHNICKÁ DATA

Rozměr krytu	125 x 114,5 x 31 mm
Rozsah pracovních teplot	+5...+40 °C
Napájecí napětí	5 V (z portu USB)
Hmotnost	250 g

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.