

ART-200

TÊTE THERMOSTATIQUE SANS FIL

ART-200 est une tête thermostatique sans fil. Cet appareil sert à régler la température dans des pièces fermées ce qui permet de réduire la consommation d'énergie. La tête ART-200 permet la commande à distance et manuelle de la vanne du radiateur.

ART-200 est conçu pour fonctionner dans le cadre du système sans fil bidirectionnel ABAX 2 et est prise en charge par :

- contrôleur ACU-220 ou ACU-280 avec firmware version 6.06 ou plus récente
- retransmetteur ARU-200.

La tête ART-200 peut être montée sur des vannes de radiateur avec filetage M30x1,5 mm. Le montage sur une vanne Danfoss RA est aussi possible à l'aide d'un adaptateur fourni avec la tête.

ART-200 est alimentée par deux piles LR6 AA.

Les réglages de température confort et économie peuvent être modifiés à l'aide des boutons sur la tête, à l'aide des claviers (p. ex. clavier tactile INT-TSI) ou de l'application mobile INTEGRA CONTROL ou PERFECTA CONTROL.

- montage sur vannes avec filetage M30x1.5mm
- possibilité de régler la température de 5 °C à 30 °C
- 3 modes de fonctionnement de la tête :
 - température confort
 - température économie
 - réglage manuel de la position de la vanne/de la température
- commutation à distance de la tête en mode « température confort » ou « température économie »
- réglage de la température à distance pour les modes « température confort » et « température économie »
- sélection du capteur de température utilisée :
 - intégré
 - externe (capteur de température du système ABAX 2)
- fonction de chauffage rapide (Boost Heat)
- fonction de détartrage de la vanne
- détection de fenêtre ouverte
- sécurité enfant (Child Lock)
- aperçu de l'état de la tête
- écran LCD pour une utilisation et une configuration faciles
- indicateur de charge de la pile
- communication radio bidirectionnelle cryptée dans la bande de fréquence 868 MHz (standard AES)
- diversification des canaux de transmission – 4 canaux permettant la sélection automatique de celui qui permettra la transmission sans interférence avec d'autres signaux dans la bande de fréquence 868 MHz
- mise à jour à distance du firmware de l'appareil
- option « ECO » pour prolonger la durée de vie de la pile
- vérification de l'état de la pile
- accessoires inclus :
 - adaptateur pour montage sur une vanne Danfoss RA
 - bague de positionnement pour un montage aisé sur des vannes de plus petit diamètre



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Durée de vie de la pile	à 2
Dimensions du boîtier	55 x 102 x 61 mm
Températures de fonctionnement	-10°C...+50°C
Consommation max. de courant	80 mA
Poids	136 g
Humidité maximum	93±3%
Bande de fréquence de fonctionnement	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Portée de communication radio (en espace ouvert)	à 1000 m
Pile	2 x 1,5 V LR6 AA
Consommation de courant en veille	98 µA
Précision de mesure de la température	±0,1 °C
Mesure de températures dans la plage de	-10°C...+50°C
Réglage de la température dans la plage	5°C...30°C
Précision de réglage de la température	±0,5°C